



REEMPLAZO INMEDIATO
DEL PRODUCTO

somela[®]

1655 C

7545 C

somela[®]

MANUAL DE INSTRUCCIONES

HandEasyMix
(HB1902)



- Por favor, antes de usar por primera vez, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual y consérvelo como material de consulta.
- Las imágenes mostradas en el embalaje son referenciales para fines ilustrativos de las características y funcionalidades del producto y no constituyen necesariamente una representación exacta del mismo.

1655 C

7545 C

21,5x28 cms

somela

Componentes

- 1 Botón de encendido para velocidad alta o baja.
- 2 Cuerpo motor.
- 3 Brazo mezclador desmontable.
- 4 Cuchillas.
- 5 Vaso graduado.



2

1655 C 7545 C

Limpieza

- Desenchufe el cordón de alimentación antes de limpiar el artefacto.
- Desmonte el brazo mezclador girándolo en sentido contrario a los punteros del reloj.
- Lave el brazo mezclador y el vaso graduado con agua tibia y detergente no abrasivo, luego séquelos.
- Cuando manipule el brazo mezclador tenga cuidado con el filo de los cuchillos.
- No lave el cuerpo del motor, sólo límpielo con un paño húmedo.
- Jamás sumerja el cuerpo motor en agua u otro líquido.



Cuchillas de acero inoxidable



Vaso graduado de 600 ml.

2 velocidades

7

1655 C 7545 C

21,5x28 cms

Funcionamiento

- 7 Para separar el brazo mezclador del cuerpo motor, gírelo en el sentido contrario a los punteros del reloj.



IMPORTANTE:

Para evitar salpicaduras, mantenga el brazo mezclador dentro del recipiente contenedor sumergido en los ingredientes.

Haga funcionar la licuadora por lapsos continuos de 1 minuto como máximo alternándolos con tiempos de descanso de al menos 3 minutos.

La licuadora manual sólo debe utilizarse para preparar mezclas livianas. Si la consistencia de la mezcla dificulta o impide el giro de los cuchillos, apague el artefacto y déjelo enfriar por algunos minutos. Antes de continuar usando, agregue algún líquido con el objeto de reducir la consistencia de la mezcla.

Precauciones

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar.
- Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando.
- Mantenga el artefacto fuera del alcance de los niños.
- Desconecte tirando del enchufe, nunca del cordón.
- No utilice al aire libre o en superficies húmedas.
- Use la licuadora manual solamente de la manera descrita en este manual.
- No manipule el enchufe o el artefacto con las manos húmedas.
- No use el artefacto si el cordón o enchufe están dañados, si no funciona como debe, si ha sufrido algún golpe o ha caído sobre alguna superficie mojada.
- Hágalo revisar por personal especializado en nuestro Centro de Experiencia al Consumidor.
- Jamás sumerja el cuerpo motor (2) en agua u otro líquido.
- Cuando mezcle líquidos, especialmente los calientes, utilice un recipiente alto o prepare pequeñas cantidades para evitar que la mezcla se rebalse.
- Tenga especial cuidado con los cuchillos del brazo mezclador (4) ya que pueden ocasionarle cortes.
- Este artefacto puede funcionar como máximo 1 minuto en forma continua.
- Antes de volver a usar, déjelo descansar a lo menos 3 minutos para evitar un sobrecalentamiento.
- No introduzca la licuadora manual en recipientes que estén calientes o mientras se están calentando.
- Nunca haga funcionar la licuadora manual en vacío.
- Este artefacto está diseñado para preparar mezclas livianas. No trate de licuar o mezclar alimentos demasiado gruesos o duros, ya que pueden dañar los cuchillos del brazo mezclador (4).
- Artefacto sólo para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Siempre desconecte la batidora del suministro, si se deja sola y antes de armarla, desarmarla o limpiarla.
- Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar los accesorios o partes cercanas que se mueven en uso.

somela

Funcionamiento

Esta licuadora manual es adecuada para picar alimentos sólidos como migas de pan, nueces, frutos secos, etc. También es ideal para preparar sopas, jugos de frutas, cocteles, puré, papillas para guaguas y batidos. Adicionalmente puede utilizarse para mezclar ingredientes blandos como huevos, harina, mantequilla, mayonesa, etc.

USO

Antes de usar por primera vez, recomendamos lavar el brazo mezclador (3) y el vaso graduado (5) con agua tibia y detergente no abrasivo. Luego séquelos con un paño suave.



IMPORTANTE:

Asegúrese de que el artefacto esté apagado y desenchufado.

- 1 Inserte el brazo del mezclador en el eje del cuerpo motor y gire en sentido contrario de las agujas del reloj, hasta que quede apretada. Apriete firmemente para asegurarse que ambas piezas están perfectamente unidas.



4

1655 C 7545 C

Funcionamiento

- 2 Coloque los ingredientes dentro del vaso graduado u otro tipo de recipiente contenedor.
- 3 Conecte la licuadora manual en un enchufe de pared en buen estado.
- 4 Introduzca el brazo mezclador en el recipiente contenedor hasta sumergirlo en los ingredientes.
- 5 Oprima el botón de velocidad baja o velocidad alta y manténgalo presionado mientras efectúa el proceso de mezclado. Mueva lentamente la licuadora manual hacia arriba y hacia abajo en forma de círculos para homogeneizar la mezcla.



- 6 Cuando termine de usar, desenchufe el artefacto.

5

1655 C 7545 C

21,5x28 cms